

参加登録を停止する

転倒の通知を停止する場合、参加登録の確認メッセージ内のリンク先をタップして停止手続きを行います。



1

携帯電話の番号を入力、
送信すると
ショートメッセージ(SMS)で
確認コードを受信。



2

確認(暗証)コードを
入力。



3

登録名の横の
「削除」を選択。

ユーザー側



4

通知先が停止したことを
補聴器ユーザーに
通知します。